

Beschrijving en gebruik

De **RSG-doseerunit**TM is ontworpen om het reinigen gemakkelijker en efficiënter te maken. Deze is te gebruiken in combinatie met alle InnuScience producten in 2L containers uit het RSG gamma. De veelzijdigheid en functionaliteit van de RSG Doseerunit maken het tot de nieuwe generatie van draagbare verdunningssystemen. **ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**



Voordelen

- Geïntegreerde ophanghaken om de uitgifte-eenheid vast te houden wanneer deze niet in gebruik is of bij het vullen van emmers en andere grote apparatuur.

pH 7



Gebruiksaanwijzing

1. Sluit aan op koud water. **2.** Druk op de trekker op de handgreep. Voor langdurig gebruik kunt u de rode vergrendelring op de achterkant van het toestel vastklikken door deze "omhoog" te draaien tot de vergrendelstand. **3.** Om het gebruik van het toestel te stoppen, draait u de rode vergrendelring "omlaag" (indien van toepassing) en laat u de trekker los. De reiniger stroomt korte tijd uit het apparaat door, nadat de trekker is losgelaten, om achtergebleven vloestof uit de leiding te verwijderen.

Belangrijk: Koppel het verdunningssysteem altijd los van de waterbron als het niet in gebruik is.

- Raadpleeg een vertegenwoordiger voor meer informatie over de apparatuur.
- Vraag uw vertegenwoordiger naar gespecialiseerde training.

Verdunning

Automatisch met RSG handvat

Productcodes en verpakking

50294

Handgreep + verbindingspijp