


MicroOne Duo mop

Single use microvezelmop voor Swep Duo systeem
– optimale hygiëne en gemak



Toepassing

MicroOne moppen zijn microvezelmoppen voor éénmalig gebruik, anders gezegd single use. In de gezondheidszorg is single use de meest veilige en praktische oplossing om kruisbesmettingen te voorkomen. Maar ook in andere sectoren waar bijvoorbeeld wassen lastig is biedt de MicroOne mop een uitkomst.

De MicroOne microvezel Swep Duo mop is ontworpen voor de Vileda Swep pre-prepared methode op basis van tweezijdige moppen.

De MicroOne mop is geschikt voor reiniging met of zonder reinigingsproduct en voor het gebruik in combinatie met een desinfectans.

Productomschrijving

De MicroOne Swep Duo mop is samengesteld uit viscose en microvezels waardoor hij naast een uitstekende reiniging ook goed absorbeert. De mop is geschikt voor tweezijdig gebruik. Dit verdubbelt de reinigingscapaciteit per mop. De moppen zijn per 15 stuks verpakt in een afsluitbare kunststof zak die precies in een Vileda Professional pre-box past. Daardoor komen de moppen niet in aanraking met de wand van de pre-box en is een optimale hygiëne gewaarborgd.

Specificaties

- Gewicht: 40 gr
- Maximale vochtopname: 300 ml

Uw voordelen


- **Laag risico op kruisbesmettingen** – de mop wordt na gebruik weggegooid. Vuile moppen worden weggegooid en komen niet in contact met schone materialen.
- **Geen wasvoorziening nodig**
- **Verwijdert bacteriën en andere micro-organismen**, zelfs zonder product – aangetoond door onafhankelijke studies.
- **Optimale reiniging door toepassing van microvezels**
- **Geen extra investering** – aanschaf van nieuwe mop frames is niet nodig en ook de investering in wasvoorzieningen kan achterwege blijven.
- **Gebruik van wasbare en single use moppen is eenvoudig te combineren** – geen verschillende mop frames nodig
- **Goede absorptie en lage frictie op de vloer** – combinatie van hoogwaardige microvezels en viscose.
- **Hygiënisch in gebruik** – afsluitbare zak met label

Eenvoudig, hygiënisch en veilig

Voorbevochtigen (pre-prepared methode):




Prebox: 15 moppen vouwen met de mopzijde naar buiten. Stapel op de zijkant in de prebox plaatsen.



Emmer 6l: 6 moppen vouwen met de mopzijde naar buiten. Stapel op de zijde in de emmer plaatsen.



Giet 3 liter water of reinigingsoplossing via de impregnatiezeef over de moppen.



Giet 1,2 liter water of reinigingsoplossing over de moppen. Sluit deksel.



Plak het label op de deksel en noteer alle benodigde gegevens. Na gebruik de zak met het label sluiten.

TSU	Productomschrijving	Formaat	Stuks/doos	BCU
150374	MicroOne Swep Duo microvezelmop	50 cm	10 x 15 st.	150389
137878	Swep Duo mop frame	50 cm	10 x 1 st.	137879